



# **Manuel d'utilisation** du décodeur PostTV

8002 8004  
[www.post.lu](http://www.post.lu)



# Sommaire

---

**04**

*Télécommande*

**12**

*Replay*

**19**

*Bouquets TV*

**08**

*Décodeur PostTV*

**14**

*Guide TV*

**20**

*Mes enregistrements*

**09**

*Utilisation*

**16**

*Recherche*

**21**

*Outils*

**10**

*Chaînes TV*

**17**

*VOD*

**11**


*Live TV*

**18**

*VOD Pass*



# Télécommande





Marche/Arrêt  
**An / Aus**



Saisie de chiffres  
et lettres  
**Nummer- und  
Buchstabeneingabe**



Télétexte  
**Teletext**



Avance rapide  
**Schnellvorlauf**



Boutons de navigation  
**Navigationstasten**



Chaîne suivante/précédente  
**Nächster/Vorheriger Sender**



Bascule vidéo plein écran  
**Vollbild**



Enregistrer  
**Aufnehmen**




Menu principal  
**Menü**

Lors de la mise en service de votre décodeur PostTV, la télécommande va s'associer en mode BLE (Bluetooth Low Energy) avec celui-ci.

Si jamais vous rencontrez des problèmes avec votre télécommande, veuillez tout d'abord vérifier l'état des piles avant de procéder aux étapes suivantes ou de contacter le 8002 8004.

# Mode BLE<sup>1</sup> et IR<sup>2</sup>




Vous souhaitez ré-associer votre télécommande? Suivez ces étapes :

- redémarrer le décodeur (retirer et remettre l'alimentation électrique)
- si le décodeur est en veille, l'allumer à l'aide du bouton sur le côté gauche du décodeur
- appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches **PAUSE** et **1** (le voyant lumineux en haut de votre télécommande clignotera 3 fois)
- appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches **PAUSE** et **2** (le voyant lumineux en haut de votre télécommande clignotera 3 fois)
- placer la télécommande en direction du décodeur, puis appuyer sur la touche OK, et attendre le message de confirmation

1 BLE = Bluetooth Low Energy

2 IR = Infrarouge

# Mode BLE et IR



Le mode BLE ne fonctionne pas?

Activez le mode IR (InfraRouge).

Suivez ces étapes :

- appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches «**PAUSE**» et «**1**» (le voyant lumineux clignotera 3 fois).
- pour retourner en mode BLE, appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches «**PAUSE**» et «**2**» (le voyant lumineux clignotera 3 fois).

BLE

IR

# Décodeur PostTV

N29/N7950



Port Coaxial (non utilisé)

Port audio SPDIF (fibre optique)  
(Signal Dolby disponible)


Port HDMI  
(Signal Dolby  
disponible)

Port USB

Port Ethernet

Port Alimentation électrique

N28/N7900



Voyant lumineux

Port alimentation  
électrique

Sortie signaux analogiques  
vidéo & audio  
(Le câble compatible  
est disponible en Shop  
POST Telecom.)

Sortie audio SPDIF  
(Signal Dolby disponible)

Câble HDMI  
Vidéo HD & 4K (Signal Dolby disponible)

Port USB

Câble Ethernet



# Utilisation

## Page d'accueil: Menu télé

Vivez une expérience inédite avec PostTV ! Du contenu à n'en plus finir, des fonctionnalités innovantes, pour petits et grands, vous allez voir la télé autrement.




# Chaînes TV

PostTV compte plus d'une centaine de chaînes dans le bouquet de base.

## Appliquer un filtre :

- Chaînes HD only
- Contenu disponible avec les fonctionnalités Restart et Replay
- Vos chaînes favorites



Programmes en direct

# Live TV



- Ajouter ou retirer cette chaîne des favoris
- Restart
- Enregistrement
- Informations sur le programme actuel
- Contrôle de la langue et des sous-titres

## Replay

Accédez à une large sélection de vos programmes TV parmi plus d'une centaine de chaînes jusqu'à 7 jours après leur diffusion. Vous êtes libre de regarder autant de fois et à n'importe quel moment vos émissions, films ou séries favoris.

Replay des chaînes les plus populaires




Tous les programmes disponibles en Replay

# Replay

Pour voir et revoir tous vos programmes favoris.

Filtrage et options d'affichage  
du catalogue Replay

Barre de navigation dans le  
contenu du catalogue



Programmes  
en Replay

## Guide TV

Consulter le guide TV :

- Appuyer sur la touche GUIDE de la télécommande pour accéder au Guide TV.
- Avec les boutons de navigation, sélectionner émission par émission ou chaîne par chaîne.
- Avec les touches >> et <<, avancer et reculer jour par jour.
- Avec les touches P+ et P-, naviguer page par page sur les chaînes TV.

L'émission sélectionnée est disponible en Replay



Émissions passées


Émissions en cours

Émissions à venir

# Guide TV


Pour accéder aux options disponibles, sélectionnez votre émission puis appuyer sur OK.

- Les options disponibles pour une émission passée



- Lancer la lecture Replay
- Afficher les détails et les autres épisodes
- Enregistrer l'émission

- Les options disponibles pour une émission en cours



- Afficher le Live
- Revoir l'émission du début (Restart)
- Afficher les détails et les autres épisodes
- Enregistrer l'émission

- Les options disponibles pour une émission à venir



- Afficher les détails et les autres épisodes
- Mettre un rappel
- Enregistrer l'émission

# Recherche

Recherchez une émission en cours, à venir, dans le Replay, dans vos enregistrements. Vous pouvez rechercher par nom d'émission ou par acteur/actrice.






# VOD - Vidéos à la Demande

Depuis votre canapé, vous accéderez à un large éventail de films tout droit sortis des salles obscures ! Des productions luxembourgeoises aux méga Blockbusters américains, des plus beaux classiques français aux drames anglais, vous trouverez votre bonheur parmi **notre catalogue de 20.000 films**.

- Films les plus populaires



- Tout le catalogue VOD



- Choix de la langue

# VOD Pass

## Duck TV, FilmBox On Demand, LovePass...

Des Pass pour tous les goûts, afin d'accéder à des VOD en illimité.



Le Pass qui vous offre un accès illimité au contenu ludo-éducatif, dédié aux enfants jusqu'à l'âge de 6 ans.



Documentaires, films classiques, courts-métrages, sports extrêmes et de combat etc. Le pass illimité, qui vous plonge dans du contenu en tout genre.



Votre Pass pour l'univers adulte en illimité !



# Bouquets TV

Composez votre programme parmi un large choix de bouquets thématiques : Sky, Be tv, VOOsport World, RMC Sport ... de quoi varier vos plaisirs. Pensez également à faire un tour dans la rubrique « Entertain Me ! », vous y créez votre propre bouquet thématique. Vous sélectionnez les chaînes de votre choix et vous ne payez que pour des chaînes que vous voulez regarder !



# Mes enregistrements

Enregistrez vos programmes TV directement depuis la maison en temps réel ou en programmant un enregistrement à distance dans l'application PostTV Go (disponible dans le store iOS ou Android).



# Outils

Paramétrez vos options selon vos préférences.

Gestion de l'espace de stockage, bouquets thématiques




Paramétrage du décodeur

Informations techniques  
décodeur et télécommande

## MyTV

### L'espace MyTV, vous permet d'/de :

- ajouter et retirer des chaînes à Entertain Me
- vous abonner à d'autres bouquets
- souscrire à VOD PASS
- demander de l'espace d'enregistrement supplémentaire (PVR)
- consulter les informations concernant votre compte PostTV (vous y trouverez votre login App PostTV Go)



## Info & Diagnostics

Consultez en temps réel les informations de votre décodeur.



## Info & Diagnostics

Contactez le service client pour toutes questions ou problèmes avec votre décodeur.





## Contrôle Parental

Ce menu vous permet de modifier le code parental et de définir le niveau de protection des mineurs. Ici, vous pouvez cacher et interdire l'accès à des chaînes /applications de façon permanente. Le code parental sera requis pour désactiver ces restrictions jusqu'à la prochaine mise en veille du décodeur.



## Chaînes TV

Configurez vos chaînes favorites.



## Connexion réseau

Nous vous recommandons de connecter le décodeur par câble Ethernet.



# Programmes

Paramétrez ici votre langue audio et sous-titrage.



## Audio & Vidéo

La meilleure qualité d'image, disponible sur votre décodeur.

Le format numérique 4k pour une définition d'image à ultra-haute définition.

Désormais vous regardez vos films chez vous, comme au cinéma.



Si vous préférez éteindre votre télé lorsque votre décodeur se met en veille, activez HDMI-CEC.

# Interface

Choisissez la langue de l'interface décodeur.



# Paramètres avancés

L'accès à ce menu n'est conseillé que sur demande d'un agent du service client.



